Fiche réflexe d'utilisation : Matériel numérique

Partager l’écran de son Chromebook Région sur un ENI



Présentation du document

Cette fiche réflexe décrit, étape par étape, les processus possibles de connexion d’un ENI sur le Chromebook fourni par la Région Île-de-France.

Pour certaines étapes, des fiches réflexes complémentaires peuvent vous aider à réaliser les actions. Cette information est identifiable par l’icône .

Utilisateurs concernés



Enseignants

Région îledeFrance

1 Partage de son écran sur un ENI


Étape 1 — Utiliser Cast sur Chromebook

Il est possible de partager son écran sans fil depuis un Chromebook grâce à une **fonctionnalité native** si votre modèle d'ENI est compatible. Voici la liste des ENI prenant en charge cette fonctionnalité :


- **Vivitek EK-3** (les modèles EK-2 ne sont pas compatibles)
- **BenQ** (tous les modèles)

Pour cela, il vous suffit d'être connecté au même réseau Wi-Fi que l'ENI (Wifi de l'établissement).

Rendez-vous sur la droite de votre barre des tâches et cliquez sur le bouton affichant l'heure. Ce bouton permet d'accéder facilement à certains paramètres :



Cliquez ensuite sur le bouton **« Caster l'écran ».** Cet onglet vous permettra d'afficher tous les ENIs compatibles se trouvant sur votre réseau Wi-Fi.




Vous pouvez ensuite sélectionner l'ENI qui vous intéresse en cliquant directement sur son nom.


Vous pourrez alors partager votre écran sur l'ENI et interagir avec celui-ci.



Il est également possible de caster son écran ou un onglet Chrome. Pour cela, cliquez sur ⋮ en haut à droite de votre écran puis sélectionnez « Caster ».

Les écrans compatibles à proximité vous sont alors proposés, et en sélectionnant **« Sources »,** vous pouvez choisir ce que vous partagez.






2 Partage de son écran sur un ENI

Étape 2 — Utiliser l'application NovoConnect

L'application NovoConnect est disponible nativement sur votre Chromebook et vous permet de partager et d'interagir avec votre écran sur n'importe quelle référence d'ENI.

L'application, disponible depuis votre barre des tâches, vous permet de vous connecter à l'ENI de votre classe par deux moyens :



Lorsque vous cliquez sur l'application, une page s'affiche, la page vous demande d'abord d'entrer votre login (identifiant Monlycée.net), puis d'entrer un « Meeting ID, IP Address or Room Name ».

Si vous choisissez d'entrer l'adresse IP de votre ENI ou le nom de la salle, ces informations sont indiquées sur votre ENI.

Nom de la salle

Adresse IP





Vous pouvez également retrouver votre ENI dans les appareils à proximité et vous y connecter en cliquant dessus.

3 Partage de son écran sur un ENI

Une fois connecté, vous partagez automatiquement votre écran. Vous pouvez ensuite contrôler ce que vous partagez grâce à une interface :

Cette interface vous permet de mettre en pause votre partage, permet à d'autres utilisateurs de partager leur écran tout en restant sous votre contrôle, et d'annoter votre écran.






Pour plus d'informations concernant les fonctionnalités de NovoConnect, consultez le guide utilisateur fournit par Signal.

Étape 3 — Utiliser l'extension Instashare 2

L'application Instashare 2 est disponible dans les extensions de votre navigateur, en cliquant sur en haut à droite de votre écran.

Cliquez ensuite sur l'extension et entrez l'identifiant de votre ENI ou son adresse IP (mentionnés sur l'écran). Un mot de passe peut être nécessaire.

Vous pouvez ensuite partager votre écran, votre webcam ou certains fichiers sur l'ENI.



Région îledeFrance

Pour toute question concernant l’utilisation ou le projet de déploiement, consultez la FAQ ou réalisez un ticket sur Mon Support.

Région îledeFrance